

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://spomega.nt-rt.ru> || [sgs@nt-rt.ru](mailto:sgs@nt-rt.ru)

## Запасные части для насоса SPM TWS-2250 с плунжером 5"



№ П.П.	Наименование	Шифр	Партномер SPM
1	Гидравлическая часть	ИМЗ-07.330.00	1P100335
2	Кольцо опорное	ИМЗ-07.330.27	4P100237
3	Уплотнение плунжера (мягкое)	ИМЗ-07.330.02	P100246HP
4	Уплотнение плунжера (жесткое)	ИМЗ-07.330.03	P100245HP
5	Втулка бронзовая (широкая) — адаптер	ИМЗ-07.330.12	4P100239
6	Втулка бронзовая (узкая) — адаптер	ИМЗ-07.330.11	4P100238
7	Сальник корончатой гайки	ИМЗ-07.330.04	P101382HP
8	Гайка плунжера (корончатая)	ИМЗ-07.330.13	3P100236G
9	Плунжер 5"	ИМЗ-07.331.01	3P100233
10	Гайка лобовая	ИМЗ-07.330.19	4P100130
11	Лобовая крышка (верхняя)	ИМЗ-07.330.25	3P100231
12	Уплотнение лобовой крышки верхней D-образное	ИМЗ-07.331.08-01	P108232
13	Пружина клапана	ИМЗ-07.330.18	4P100235
14	Клапан	ИМЗ-07.414.25	P105743
15	Манжета клапана	ИМЗ-07.256.17	P105363
16	Седло	ИМЗ-07.415.25	P105753
17	Планка пружины клапана	ИМЗ-07.330.17	3P100232
18	Лобовая крышка (нижняя)	ИМЗ-07.330.15	3P106935
19	Уплотнение лобовой крышки нижней (пластиковое)	ИМЗ-07.330.24	P100230
20	Толкатель плунжера	ИМЗ-07.331.05	3P100025
21	Хомут плунжера 5"	ИМЗ-07.330.23	3P100148
22	Уплотнение плунжера в сборе	ИМЗ-07.330.10	3A105224
23	Уплотнение седла клапана	ИМЗ-07.415.25-2	P102173

24	Клапан обратный системы смазки плунжеров	ИМЗ-07.330.28	
25	Фиксатор корончатой гайки	ИМЗ-07.330.29	
26	Фланец напорный	ИМЗ-07.330.30	3P100132
27	Кольцо уплотнительное лобовой крышки нижней D-образное	ИМЗ-07.331.11-01	
28	Сальник толкателя 5"	ИМЗ-07.331.06	P100059
29	Кольцо уплотнительное лобовой крышки нижней (резиновое)	ИМЗ-07.330.16	3P106933
30	Крышка лобовая под датчик давления	ИМЗ-07.330.32	2P100586
31	Гайка лобовая под датчик давления	ИМЗ-07.330.33	4P101259
32	Шпилька фланца напорного 1-8 UNCx3 1/2	ИМЗ-07.330.39	P14896
33	Гайка 1-8 UNC	ИМЗ-07.330.39-01	P14897
34	Уплотнение торцевое с латуной	ИМЗ-07.330.40	4P10258
35	Шпилька гидравлической части насоса	ИМЗ-07.330.41	3P103852
36	Торцевое уплотнение линии ВДЗ"	ИМЗ-08.330.10	4P10229

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://spomega.nt-rt.ru> || [sgs@nt-rt.ru](mailto:sgs@nt-rt.ru)